

Digitales Küchen- und BBQ-Thermometer

Modell ME217

Artikel-Nr.: 5-8013

Vielen Dank, dass Sie sich für unser digitales Küchen- und BBQ-Thermometer Modell ME217 von „Sunartis“ entschieden haben. Mit diesem Thermometer messen Sie z. B. die Kerntemperatur von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln, sowie Flüssigkeiten. Dieses Modell wurde auch speziell zur Verwendung beim Grillen entwickelt.

Vor der Verwendung des Produktes lesen Sie bitte dieses Handbuch und vor allem die Sicherheitsanweisungen genau durch. Heben Sie dieses Handbuch auf, um später nachlesen zu können, und geben Sie es bei Eigentumsübertragung mit an einen anderen Benutzer weiter.

Aufgrund des weiten Temperatur-Messbereiches (-50 bis +300°C) ist dieses Thermometer in vielen Anwendungsbereichen nützlich:

- als Braten-/Fleisch-Thermometer
- als Grill/BBQ-Thermometer
- als Thermometer für Suppen, Soßen und andere Flüssigkeiten
- als Back-Thermometer
- als Thermometer für Baby-Nahrung etc.

Technische Daten:

- Großes, übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung (eisblau)
- Große Ziffern, einfach ablesbar
- Bedienung über Touchfelder (keine Knöpfe/Tasten)
- Anzeige der aktuellen Umgebungstemperatur („CURRENT“) und einfache Einstellung der Zieltemperatur mithilfe der Pfeil-Tasten
- Schnelle Reaktions- und Messzeit (ca. 4 Sekunden)
- Messbereich: -50°C bis +300°C (-58°F bis +572°F)
- Messgenauigkeit: -20°C bis +120°C ($\pm 1^\circ\text{C}$), -50°C bis -20°C und +120°C bis +200°C ($\pm 2^\circ\text{C}$), +200°C bis +300°C ($\pm 4^\circ\text{C}$)
- Auflösung: 1°C/°F
- Wählbar °C/°F
- Material - Gehäuse: Qualitativ hochwertiger ABS-Kunststoff, äußerer Rahmen aus Metall
- Material - Messfühler: Edelstahl 18/8 (304)
- Extrem hitzebeständiges Kabel, ideal zum Grillen (bis max. +380°C) - Kabellänge ca. 100 cm
- Anzeige im Display „NO PROBE“, wenn Kabel und Messfühler nicht bzw. nicht korrekt angeschlossen
- Anzeige im Display „LOW BAT“, wenn Batterien schwach bzw. ausgetauscht werden müssen
- Alarm bei Erreichen der eingestellten Zieltemperatur

- Alarm: Lautstärke max. 75 dB (Alarm ausschaltbar)
- Magnete an der Rückseite des Gehäuses zum einfachen Anbringen an Metall-Oberflächen (Grill)
- Mit Standfüßen zum Aufstellen
- Abmessungen: ca. 88 x 33,5 mm, Gewicht: ca. 130 g
- Batterien: 2 x 1,5V AAA LR03 im Lieferumfang enthalten

Vorsicht!

- Reinigen Sie den Messfühler vor der ersten und nach jeder weiteren Verwendung mit einem feuchten Tuch und wenn notwendig etwas Spülmittel. Tauchen Sie niemals das komplette Thermometer ins Wasser. Das Kunststoff-Gehäuse enthält Batterien und elektronische Bauteile, welche nicht wasserfest sind. Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Stellen Sie das Gerät nie in einen Backofen oder in die Mikrowelle.

Installation der Batterien:

Zur Stromversorgung benötigt das Thermometer 2 Stück 1,5V AAA LR03 Alkaline Batterien. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Batterien zu installieren.

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung von der Rückseite des Gerätes.
2. Legen Sie zwei Stück AAA Batterien in das Fach ein, wie durch die Polaritätszeichen (+ und -) angegeben.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf der Rückseite des Gerätes an.

Anleitung:

Strom EIN/AUS:

Drücken und halten Sie das Touchfeld ON/OFF  ca. 3 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Hinweis

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es ca. 60 Minuten lang inaktiv ist.

Einstellung CELSIUS/FAHRENHEIT

Das Gerät wurde im Werk auf die Einheit Grad Celsius voreingestellt. Beim Einschalten zeigt Ihnen das Display somit die Temperatur in Grad Celsius an.

Um auf Fahrenheit zu wechseln, drücken Sie einmal auf das Touchfeld ON/OFF  .

Betrieb:

Nach dem Einlegen der Batterien befolgen Sie nachstehende Anweisungen zur Verwendung des Gerätes.

1. Schließen Sie das Kabel an der Anschlussbuchse auf der rechten Seite des Gerätes entsprechend an.

2. Schalten Sie das Gerät durch Drücken und kurzes Halten des ON/OFF Touchfeldes  ein.

3. Die gewünschte Zieltemperatur stellen Sie ganz einfach durch Drücken der Pfeile - links kleiner, rechts größer - ein.

4. Stecken Sie den Messfühler in die Mitte des Fleisches/Gargutes und achten Sie darauf, nicht durchzustechen.

ACHTUNG! Der Messfühler darf nicht mit offenem Feuer in Kontakt kommen.

5. Das Gerät gibt ein Alarmsignal ab, wenn das Fleisch/Gargut die eingestellte Zieltemperatur erreicht hat.

6. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten.

7. Sie können den Alarm im Vorfeld auch komplett ausschalten, indem Sie beide Pfeile gleichzeitig drücken. Drücken Sie beide Pfeile erneut gleichzeitig, um den Alarm wieder zu aktivieren.

8. Drücken und halten Sie das ON/OFF Touchfeld ca. 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Hintergrundbeleuchtung:

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige ca. 10 Sekunden lang zu beleuchten.

Sicherheitsanweisungen:

Vorsicht

- Verwenden Sie ein Handtuch oder Handschuhe, um den Messfühler aus dem Fleisch/Gargut zu entfernen. Der Messfühler ist heiß!
- Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Reinigen Sie den Messfühler durch Abwischen mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
- Setzen Sie den Stecker und auch die Anschlussbuchse nie Wasser, Wasserdampf oder Flüssigkeiten aus. Dies führt zu einer schlechten Verbindung und zu fehlerhaften Anzeigen. Trocknen Sie den Stecker und die Anschlussbuchse vor jeder Verwendung gut mit einem trockenen Tuch ab.
- Das Kabel darf nicht mit offenem Feuer, der Grill-Kohle, dem Rost oder Backblechen in Kontakt kommen - sie heizen sich oftmals auf weit über +350°C auf (auch wenn der Ofen auf eine geringere Temperatur eingestellt ist). Das Kabel kann bei höheren Temperaturen beschädigt werden. Die innere Isolierung schmilzt und es kommt zum Kurzschluss der Sonde.
- Vermeiden Sie wiederholtes Knicken oder Verdrehen des Kabels, da dies die Innendrähte beschädigt.

Allgemeine Informationen:

Batterieverordnung:

Beachten Sie bitte, dass das Gerät Batterien enthält. Batterien dürfen nach dem Gesetz nicht im regulären Haushaltsmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien bitte in einer Gemeinde-Sammelstelle.

Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf der Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: www.bmu.de

Entsorgung:



Das Gerät unterliegt den Bestimmungen der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Die Entsorgung dieser Elektrogeräte im Hausmüll ist durch das ElektroG (Elektrogesetz) verboten. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, die Entsorgung über örtliche Sammel- und Rückgabesysteme der Gemeinde vorzunehmen.

Mehr dazu finden Sie auf der Website des Elektronik-Altgeräteregisters www.stiftung-ear.de

Verpackung:



Die Verpackung ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Interseroh:



Wir nehmen am DSD-System teil. Helfen Sie uns, indem Sie eine geeignete Entsorgung vornehmen.

CE:



Mit dem CE-Zeichen (Conformité Européenne), bestätigt der Hersteller, dass das Produkt die geltenden europäischen Richtlinien zur Produktsicherheit einhält.

Kundendienst:

Bei Fragen steht Ihnen die Mingle Instrument GmbH Europe gerne zur Verfügung.

Sie erreichen uns telefonisch während der normalen Bürozeiten, Montag bis Donnerstag, 08.00 bis 17.00 Uhr und Freitag 08.00 bis 14.00 Uhr, sowie jederzeit per E-Mail.



Schmelzerstraße 30, 47877 Willich / Tel. 00800 / 128 128 12 / service@mingle-europe.de